
"メモリースティック Duo"、"mini SD" カード"のご使用について


※トリプルメモリースロット搭載モデル、及び、メモリーカードアダプタ 添付モデルのみ

"メモリースティック Duo"、"miniSD™カード"をメモリースロットに挿入すると故障の原因となったり、メモリーカードが取り出せなくなる恐れがあります。

誤った操作による故障やメモリーカードの取り出しは有償となりま すのでご注意ください。

 本機で "メモリースティック Duo"シリーズ をご使用の場合は、必ず 別売のメモリースティック Duo アダプターに装着してご使用ください。







メモリースティック Duo

■ 本機で"mini SD™ カード"をご使用の場合は、必ず別売のmini SD
アダプター に装着してご使用ください。

